

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste si vybrali nábytok od spoločnosti ikuchyne!. Aby Vám zakúpený nábytok slúžil čo najdlhšie a spríjemňoval Vaše bývanie, radi by sme Vám ponúkli niekoľko odporúčaní, ktoré pomôžu k jeho správne mu používaniu.

### 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Nábytok je určený pre štandardné podmienky používania v interiéri. Iný spôsob používania, ako stúpanie na nábytok, sedenie na ňom, použitie v exteriéri, kladenie nevhodných predmetov (ostrých, veľmi ťažkých, veľmi horúcich), prípadne použitie agresívnych fyzikálnych a chemických látok môže spôsobiť nezvratné poškodenie nábytku, prípadne úraz. Nábytok je určený do interiéru s relatívnou vlhkosťou 30-65 % pri teplote 17-26 °C. Relatívna vlhkosť prostredia nižšia ako 30 % a vyššia ako 65 % i pri bežnej izbovej teplote pôsobí negatívne na výrobok a môže spôsobiť nezvratnú deformáciu jednotlivých komponentov nábytku.

### 2. OŠETROVANIE KUCHYNSKÉHO A INÉHO NÁBYTKU PODĽA TYPOV POVRCHOVEJ ÚPRAVY (PÚ)

#### 2.1 Laminátová PÚ

Laminát môže byť čistený jemným, bezfarebným čistiacim prostriedkom (bez brúsnej zložky), napr. vlažnou mydlovou vodou. Prípravok by mal byť aplikovaný na hladkej čistej handričke. Povrch následne osušte. Nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedok obsahujúci alkohol, chlorid amónny alebo riedidlo.

#### 2.2 PÚ masívne drevo a drevená dyha

Drevo je prírodný materiál, ktorý nesmie byť nikdy inštalovaný v extrémne vlhkom či extrémne suchom prostredí. Určený je do interiéru s relatívnou vzdušnou vlhkosťou 45–65 %. Špeciálny lak chráni povrch z dreva proti obvyklým domácim nečistotám. Všetky nečistoty z každodenného používania ihneď očistite handričkou a mydlovou vodou súbežne s kresbou dreva.

#### 2.3 PÚ vysoký lesk, hlboký mat

Vysoko lesklý povrch tvorí akrylový polymérový film. Povrchje chránený PE fóliou, ktorá zabezpečuje jeho ochranu počas výrobného procesu, prepravy i v priebehu montáže. PE fólia sa odstráni až po kompletizácii celého nábytku pred montážou úchytiiek. Po odstránení PE ochrannej fólie dôjde ku konečnému vytvrdeniu akrylového filmu. Počas 4 dní nesmie dôjsť ku kontaktu povrchu so žiadnymi predmetmi. Na čistenie povrchu odporúčame použiť jemnú bavlnenú handričku s mydlovou vodou. Nepoužívajte utierku z mikrovlákna, čistiaci prostriedok obsahujúci alkohol, brúsnu zložku, chlorid amónny alebo riedidlo. Uistite sa, že na bavlnenej handričke nie sú žiadne drobné čiastočky alebo smietky (napr. piesok, drobné nečistoty a pod.). Dokonca i tá najmenšia čiastočka môže poškodiť povrch a toto poškodenie nemôže byť akceptované ako reklamácia. Všetky nečistoty z každodenného používania odstráňte z vysokolesklého alebo vysokomatného povrchu čo najskôr.

#### 2.4 Hliníkový rám

Vyčistite predné sklo vlhkou handričkou. Nikdy nevyberajte sklo z rámu, pretože existuje riziko poranenia.

### 3. UPOZORNENIA

- Pri používaní čistiaceho zariadenia na paru hrozí nebezpečie, že vodné pary vniknú do drevených častí. Z tohto dôvodu sa používanie zariadení na čistenie parou v neodporúča.
- Povrch DTD pracovnej dosky odoláva teplote do 140°C, nezabúdajte však, že panvica alebo hrniec dosahuje teplotu aj viac ako 400°C. Táto teplota nevyhnutne vedie k zničeniu povrchu pracovnej dosky.
- Na mokrú pracovnú dosku nikdy neklad'te horúci hrniec.
- Na pracovnej doske ani na inej časti nábytku nikdy nepracujte priamo s nožmi alebo inými ostrými predmetmi.
- Je potrebné vyhnúť sa akumulácii vody, najmä v oblasti spojov a prednej hrany pracovnej dosky (pri otvorení umývačky riadu po dokončení programu, je potrebné naakumulovanú vlhkosť z pary utrieť dosucha) ani iných častí nábytku
- Nikdy neprevesujte mokré utierky cez prednú hranu pracovnej dosky, dvierka, ani cez iné drevené časti nábytku.
- Vodu z okolia varnej dosky, drezu, spojov pracovnej dosky, hrany pracovnej dosky a pod. ihneď odstráňte!
- V prípade vstavaného odsávača pár je potrebné jeho prevádzka na dostatočnom stupni výkonu pri každom varení.
- Akékoľvek znečistenie na nábytku (pri varení a pod.) je potrebné čo najskôr odstrániť, aby nedošlo k nežiaducej reakcii s časťami nábytku.
- Záručná doba je 24 mesiacov (ak nie je zmluvne alebo zákonne dohodnuté inak). Upozorňujeme, že akýkoľvek nesúlad s našimi pokynmi na inštaláciu a údržbu alebo s predpismi výrobcu nábytku, príslušenstva, spotrebičov,... záruka neplatí a prípadná reklamácia bude zamietnutá.

Pri všetkých spotrebičoch, príslušenstve a ostatných súčastí nábytku sa riad'te inštrukciami výrobcu.

Radi uvítame Vaše otázky, námety a pripomienky na nasledujúcom e-maile alebo korešpondenčnej adrese: ikuchyne!, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava, e-mail: [info@ikuchyne.sk](mailto:info@ikuchyne.sk), web: [www.ikuchyne.sk](http://www.ikuchyne.sk)